

Toshiba MFP Cleaning Guide

Top do's



¹ Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen unbedingt aus, um Fehlfunktionen zu vermeiden



Mit einem feuchten, desinfizierten Handtuch reinigen. Sprühen Sie kein Desinfektionsmittel direkt auf das MFP



Der pCAP-kompatible Stift ist eine alternative Berührungsoption

¹ Sie sollten Ihren autorisierten Toshiba-Dienstleister nach den richtigen Schritten zum Herunterfahren Ihres MFP fragen, damit die Festplatte nicht beschädigt wird. Bitte schalten Sie nicht einfach den Strom aus.

Top don'ts



Verwenden Sie keine Scheuermittel (Pulver, Bürste, Scheuerschwamm usw.)



Tränken Sie die elektronischen Geräte nicht mit Desinfektionsmittel



Versuchen Sie niemals, die folgenden Teile mit Alkohol zu reinigen: Originalglas, Scanbereich (Oberfläche des langen rechteckigen Glases)

Empfohlene Reingungsbereiche:



- Display
- Originalabzugsabdeckung
- Verstellbare Papierführung beim Originaleinzug
- Papierstauabdeckung
- Verstellbare Papierführung beim Einzelblatteinzug

